

エアコン内部のオイルミストの目詰まりで お困りではありませんか？

オイルミストからエアコン内部の汚れや目詰まりを防ぐ 『オイルミストガードフィルタ効果実感モニター』募集

ご好評につき期間延長！ 9月末締切 先着50社様限定企画


業界初 オイルミストガードフィルタがお悩み解決！

- 特殊なフィルタ構造(特許登録済)で、ろ材の有効面積を増やし、**低圧力損失と長寿命の両方を実現**しました。金属加工・食品工場などで発生するオイルミストによる**熱交換器の目詰まりや室内機内部の汚れを防ぐ**他、**通風時にオイルミストを捕集するため工場内の環境改善にも繋がります。**

(寿命:半年~1年 *オイルミストの種類や重量、稼働時間などのお使いの環境によって異なります)

- **ダイキン工業製の工場用エアコン(ベルトタイプ)に対応**(対象機種は、裏面参照)

■ オイルミストガードフィルタの構造




オイルミストガードフィルタ

【特徴】

- ① 低圧力損失(業界最高レベル)
- ② ろ材有効面積最大による長寿命
- ③ ろ材の反発を利用し密閉装着
- ④ 装着、脱着が容易(治具工具不要)
- ⑤ 既設機に取付け可能

■ 工場用エアコン ベルトタイプ



◀ 既設エアコンへ
オイルミストガードフィルタを
後付け可能です！

※対象機種裏面参照
※205mm出っ張りしますので
設置環境をご確認ください。

◇フィールド試験結果(某金属加工工場様、7カ月使用)

【従来の対策】エアコンの吸込みグリルに
薄いフィルタを設置



エアコン内部にオイルミストと
金属粉が侵入し、付着

【オイルミストガードフィルタ設置】



7か月後



(結果)
エアコン内部への
オイルミストや
金属粉の付着は
ほぼなし！
※目視による確認

【お客様からの声】

- エアコン内部の状態は洗浄後と変わらず、**オイルミストの侵入はほぼなく、フィルタの性能に驚いた。**
- **工場内の空気質も改善した**ように感じた。



効果実感 モニター お申込み 概要

期 間:2026年4月~6月にお申し込み頂いた対象先着50社様(1社様1台)。
2026年9月末までに設置完了予定のお客様対象。
設置後、2ヶ月間ご使用いただきます。
対象地域:全国(ただし、離島は除きます)
対象機種:ダイキン工業製の工場用エアコン(詳細は裏面をご確認ください)

対応機種(ダイキン工業製)

■工場用エアコン(ベルトタイプ)

ダイキン工業空調機(室内機)		オイルミストガードフィルタ	フィルタチャンバ (基フランジ)
設備用エアコン	FVYCP140A,B,M,MA	※参照	PGC-140 (-FR)
	FVYCP224A,B,M,MA		PGC-224 (-FR)
	FVYCP280A,B,M,MA		PGC-280 (-FR)
	FVYCP450A,B,M,MA		PGC-450 (-FR)
	FVYCP560A,B,M,MA		PGC-560 (-FR)
工場用エアコン	FFYVP280A,M,MA	OGF-280-L (49,600円/2台セット)	PGC-280 (-FR)
	FFYVP450A,M,MA	OGF-450-L (96,100円/4台セット)	PGC-450 (-FR)
	FFYVP560A,M,MA	OGF-560-L (108,500円/4台セット)	PGC-560 (-FR)
年間冷房中温形	FVCP224MK,MAK	※参照	PGC-224 (-FR)
	FVCP280MK,MAK		PGC-280 (-FR)
	FVCP450MK,MAK		PGC-450 (-FR)
	FVCP560MK,MAK		PGC-560 (-FR)
年間冷専 恒温恒湿用	FVMP140MA,150M	※参照	PGC-140 (-FR)
	FVMP224MA,236M		PGC-224 (-FR)
	FVMP280MA,300M		PGC-280 (-FR)
ガスヒートポンプ	FGXVP140M,MA	※参照	PGC-140 (-FR)
	FGXVP224M,MA		PGC-224 (-FR)
	FGXVP280M,MA		PGC-280 (-FR)
	FGXVP450M,MA		PGC-450 (-FR)
	FGXVP560M,MA		PGC-560 (-FR)

- 別途風量アップ(プリー交換等)が必要になる場合があります。
- 価格は、標準価格(税抜)です。

※対象外機種については別途ご相談ください。

申込み方法:別紙の申込み用紙にご記入の上、弊社まで送付ください。

条件:フィルタチャンバとオイルミストガードフィルタを無償で貸し出します。


2ヶ月後、継続使用頂かない場合は、弊社で取り外しの上、原状復帰致します。

継続してご使用頂ける場合は、交換フィルタ1セットご購入願います。(価格上表参照)

本モニター使用のインタビューにご協力願います。また、取得した情報(使用前後の空調機室内機内部の写真、差圧計の写真)については事前にお客様にご確認の上、納入事例や提案資料に活用させていただきます。


ご注意:工場用エアコン(ベルトタイプ)の風量アップ(プリー交換など)、取り付け前のエアコン内部の洗浄は、必要に応じて実施ください。お取り付け工事は、お客様、販売店様でご対応願います。場合によっては、モニター対応できない場合がございます。

オイルミストガードフィルタは特殊エンボス構造※を採用し、**低圧力損失**かつ**長寿命**を実現しています!



オイルミストガードフィルタ

低圧力損失かつ長寿命を実現できるフィルタ構造の仕組み



※特許登録済

エアコンに侵入するオイルミストに関するお悩み・要望については、お気軽に下記までご連絡下さい。

日本無機株式会社
a member of **DAIKIN** group



<https://www.nipponmuki.co.jp/>

このチラシに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本社・東京営業部	〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル)	☎03-6860-7501(代)
東北営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル)	☎022-266-7531(代)
大阪営業部	〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロッツ・ベッケルトビル)	☎06-6201-3751(代)
中部営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル)	☎052-202-9911(代)
九州営業所	〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル)	☎092-715-1651(代)
広島出張所	〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル)	☎082-248-3920(代)