

天井吊形エアコン パウダーガードフィルタ 「効果実感モニターキャンペーン」実施事例

デンプン粉によるエアコン内部の目詰まりでお悩みだった冷凍食品工場様に「効果実感モニターキャンペーン」を実施いただきました。

モニター実施事例: 冷凍食品工場(和歌山県)

お申込みの経緯

エアコンの清掃・洗浄工数にお悩み

- デンプン粉の目詰まりでお悩みのところ、「パウダーガードフィルタ」の広告を発見、問合せいただいた。
- 既設のフィルタを自社で毎日清掃していた。
- 年に1回の業者による洗浄には費用が発生。洗浄時は生産を止める必要があるため、休日に実施していた。
- 洗浄を行うことで、エアコンの内部部品の寿命を短くする懸念があった。



エアコン内部には粉体が付着

既設の天井吊形エアコンへ
パウダーガードフィルタ取付けて
2か月間のモニタリングを実施



※機種: LEYP5F

結果

清掃工数が激減、空調の効きにも満足

- フィルタ表面には粉体が付着するも、エアコン内部への付着はほぼ無し。
- 推定フィルタ寿命は約2～3カ月。



フィルタ表面には白いデンプン粉が付着するも
エアコン内部には粉体の付着がほぼ無し！

導入後のご感想

- ◎ 2カ月使用後、エアコン内部への粉の付着がほとんど無く驚いた。
- ◎ 定期的なフィルタ交換のみであるため、生産を止める必要がなくなつて助かっている。
- ◎ 日々の清掃メンテナンスが不要となり、社員の工数削減に繋がった。
- ◎ フィルタ取付けによる風量低下は感じず、空調の効きには満足している。



ダイキン工業株式会社

本社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス
東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

日本無機株式会社
a member of DAIKIN group

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野 5-1-5 (日新上野ビル)
☎03-6860-7501 (代)

SPP25257